



屋根の座標 3 点指示入力に対応

屋根入力時に、頂点 3 点の高低差を指定して入力できるようになりました。

屋根の勾配や流れ方向が自動で決まるため、複雑な屋根形状でも簡単に入力することができます。



- ①  をクリックするか、〔入力 - 要素〕をクリックします。
- ② 「要素」の画面が表示されます。「配置 - その他 - 屋根」をクリックします。
- ③ 「屋根配置」の画面が表示されます。
「3 点入力」を指定し、基準となる高さ 1・高さ 2・高さ 3 を設定します。
位置を①～③点で指定すると、勾配と方向が決定されます。
- ④ 形状を 3 点で指定することで屋根を配置できます。

