


合板の番号付けルール

① 床合板

1. 床合板区画の番号順に床合板の番号を付けるようにし、
開始位置、優先方向は、各床合板区画の属性設定によります。
2. 床合板区画が無い床合板の材番号は、
床合板区画で入力されている床合板の後に番付順に付けます。

例)



番号 : 1
 開始位置 : 右下
 横優先 : 指定無し(縦優先)

X1 **X0**



番号 : 2
 開始位置 : 左上
 横優先 : 指定無し(縦優先)



番号 : 3
 開始位置 : 左下
 横優先 : 指定有り

Y1

Y0

② 野地合板

1. 初期設定の合板番号設定で、屋根番号が若い順に番号を付けます。

例) 合板番号設定で、『開始位置：左下 横優先に☑』した場合

