


帯金物の入力、積算に対応

補強金物に「帯金物」を追加しました。

パースでの簡易形状表示や積算、構造計算への許容耐力反映が可能です。

※ボルトや座彫りなどの登録は未対応です。

※構造計算のための許容耐力マスター登録は NSC15 オプションが必要です。



- ① 「補助 - マスター編集」をクリックします。
- ② 「マスター編集」の画面が表示されます。「金物マスター」を選択し、「編集」をクリックします。
- ③ 「金物マスター編集」の画面が表示されます。「補強金物」タブで編集を行う「金物マスター」を選択し、「編集」をクリックします。
- ④ 「金物編集」の画面が表示されます。「帯金物」を選択、「編集」をクリックします。
- ⑤ 「帯金物一覧」の画面が表示されます。「追加」をクリックします。
- ⑥ 「帯金物追加」の画面が表示されます。各種設定を行った後、「OK」をクリックします。

※形状タイプの具体的な形状は次頁に記載しています。


帯金物の入力、積算に対応

〈登録可能な形状〉


下図 4 つの形状が登録可能です。

※断面図・パースでの形状表示、積算、構造計算への許容耐力反映に対応しています。


※材要素への加工(座彫り等)は未対応です。




L型



T型



山型



短冊