



印刷—伏図／プレビュー／再編集



伏図／プレビュー／再編集では、保存した2Dデータを再度編集、印刷します。

- ① 各帳票印刷の画面で「編集・印刷」をクリックします。
- ② 「2D編集データ選択」の画面が表示されますので、「2D図面 再編集」を選択します。
- ③ 保存された図面を選択し、「OK」をクリックします。
2Dプレビュー編集の画面が表示されますので、再度編集できます。


印刷—伏図／プレビュー／差替え



伏図／プレビュー／差替えでは、編集した2Dデータを新規2Dデータに変換します。

- ① 一部の帳票を差し替える場合は、各帳票印刷の画面で差し替えるレイヤや要素のみ選択し、「編集・印刷」をクリックします。
- ② 「2D編集データ選択」の画面が表示されますので、「2D図面 差替え」を選択します。
- ③ 保存された図面を選択し、「OK」をクリックします。
2Dプレビュー編集の画面が表示されます。
選択したレイヤまたは要素のみ新規2Dデータとなります。

印刷—伏図／プレビュー／名称変更



伏図／プレビュー／名称変更では、保存した2Dデータの名称を変更します。

- ① 各帳票印刷の画面で「編集・印刷」をクリックします。
- ② 「2D編集データ選択」の画面が表示されます。
保存された図面を選択し、「名称変更」を選択します。
- ③ 「名称変更」の画面が表示されます。
名称を変更し、「OK」をクリックします。