

## V20 バージョンアップ内容（概要）

# opennet XF35

### XF35



#### 1 寸法の連続配置に対応

寸法配置時に、従来通りの3点入力と連続配置が選択できるようになりました。  
連続配置は測定位置を連続で指定し、最後に寸法文字位置を指示して配置します。

#### 2 木取り・板取りマスターで材種の一括削除・移動に対応

木取りマスター・合板板取りマスター・断熱材板取りマスターの材種グループ編集ダイアログで、  
C t r lキーやS h i f tキーを押して複数材種を選択し、一括で材種の削除や移動ができるよう  
になりました。

#### 3 板取りマスターで材種を一括して追加できるような対応

合板板取りマスター・断熱材板取りマスターの材種追加ダイアログで、C t r lキーやS h i f t  
キーを押して複数材種を選択し、一括で材種の追加登録ができるようになりました。

#### 4 加工グループマスターの編集一覧ダイアログの表記を変更

加工グループマスターの加工グループ設定編集ダイアログの一覧表記を変更しました。  
加工対象設定が指定なしの場合は「-」、加工除外設定の場合は「×」、加工対象設定の場合は  
「○」で表示されます。

#### 5 ホームページQ & A閲覧機能を追加

C A Dのヘルプメニューに弊社ホームページQ & Aへのリンクを追加しました。  
よくあるご質問などをご覧ください。

ネットイーグル株式会社 URL : <http://www.neteagle.co.jp>

◆本社

〒819-0001 福岡県福岡市西区小戸3-54-50  
TEL : 050-3536-5961(IP電話) / FAX : 092-882-7556

◆中部テクノセンター

〒483-8213 愛知県江南市古知野町朝日165 ナガタニビル3F  
TEL : 050-3538-0221(IP電話) / FAX : 0587-53-8830

◆東京CADセンター

〒108-0023 東京都港区芝浦2-14-4 オアーゼネクスス芝浦 5F  
TEL : 050-3533-2894(IP電話) / FAX : 03-5443-3800